

Honda Africa Twin XRV 750 P-R-S RD07 (93-94-95)

1. Commande guidon droit : a. Démarrage - b. Coupe-circuit-
2. Contacteur sur frein avant - 3. Contacteur principal à clé -
4. Avertisseur sonore - 5. Relais des clignotants - 6. Moto-ventilateur - 7. Thermo-contact du moto-ventilateur -
8. Thermo-sonde de la jauge au tableau de bord - 9. Manoccontact de pression d'huile - 10. Contacteur de point mort - 11. Diodes - 12. Contacteur de béquille latérale -
13. Relais du démarreur : a. Fusible principal - b. Commande - c. Contact - 14. Batterie - 15. Clignotant arrière droit - 16. Feux arrière : a. Eclairage - b. Stop -
17. Clignotant arrière gauche - 18. Contacteur sur frein arrière - 19. Régulateur-rectifieur - 20. Alternateur -
21. Capteurs d'allumage - 22. Boîtier CDI : a. Boîtier - b. Diode - 23. Bobines et bougies d'allumage - 24. Boîtiers des fusibles : a. Moto-ventilateur - b. Code / Phare - c. Divers - d. Allumage / Pompe à essence - e. Horloge -
25. Contacteur d'embrayage - 26. Contacteurs au guidon gauche : a. Clignotants - b. Code / Phare - c. Appel de phare - d. Eclairage e. Avertisseur sonore - 27. Clignotant avant gauche -
28. Veilleuse - 29. Feux avant : a. Phare - b. Code - 30. Témoins au tableau de bord : a. Point mort - b. Phare - c. Clignotants - d. Pression d'huile - e. Béquille latérale -
31. Eclairage compteur de vitesse - 32. Démarreur - 33. Compte-tours : a. Indicateur - b. Eclairage -
34. Température : a. Indicateur - b. Eclairage - 35. Clignotant avant droit - 36. Relais code - 37. Relais phare - 38. Compteur journalier numérique : a. Indicateur - b. Eclairage - 39. Capteur journalier - 40. Relais pompe à essence - 41. Pompe à essence

