

R/Bl	Red	Black	+ APC
R	Red	Red	+ Bat permanent
Br	Brown	Brown	+ veilleuse AV / AR / éclairage tableau de bord
Bu	Blue	Blue	+ Plein phare / voyant plein phare
Bu	Blue	Blue	Capteur allumage
Lb	Light Blue	Light Blue	+ Clignotant droit AV / AR / voyant
O	Orange	Orange	+ Clignotant gauche AV / AR / voyant
W	White	White	+ Feux de croisement AV / AR
W	White	White	Capteurs d'allumage
W/G	White	Green	Alim commodo gauche phare
Bl	Black	Black	+ APC Alim commodos gauche droite : voyants / sondes / feux stop
Gr	Grey	Grey	- Sécu démarreur embrayage
Y/R	Yellow	Red	+ Commande démarreur
Bl/W	Black	White	+ alim allumage
Bl/R	Black	Red	+APC commodo droit alim allumage
Bu/O	Blue	Orange	+APC alim Fusible ventilo
R/W	Red	White	+Circuit de charge
G/Y	Green	Yellow	Alim feux stop
G/R	Green	Red	- Sécu démarreur neutre
Lg/R	Light Green	Red	- sécu démarrage neutre
Bu/Bl	Blue	Black	+alim ventilateur après fusible
Bu/Bl	Blue	Black	Alim bobines allumage
Bu/R	Blue	Red	-sécu pression d'huile
Lg	Light Green	Light Green	+alim klaxon
Y	Yellow	Yellow	+sortie alternateur
Y	Yellow	Yellow	Capteur allumage
Bl/Y	Black	Yellow	Alim bobines allumage