

Honda Africa Twin XRV 750 P-R-S
RD07 (93-94-95)

1. Commande guidon droit : **a**. Démarrage - **b**. Coupe-circuit- **2**. Contacteur sur frein avant - **3**. Contacteur principal à clé - **4**. Avertisseur sonore - **5**. Relais des clignotants - **6**. Moto -ventilateur - **7**. Thermo-contact du moto -ventilateur - **8**. Thermo-sonde de la jauge au tableau de bord - **9**. Manocontact de pression d'huile - **10**. Contacteur de point mort - **11**. Diodes - **12**. Contacteur de béquille latérale - **13**. Relais du démarreur : **a**. Fusible principal - **b**. Commande - **c**. Contact - **14**. Batterie - **15**. Clignotant arrière droit - **16.** Feux arrière **:** **a**. Eclairage - **b**. Stop - **17**. Clignotant arrière gauche - **18**. Contacteur sur frein arrière - **19**. Régulateur-rectifieur - **20**. Alternateur - **21**. Capteurs d'allumage - **22**. Boîtier CDI : **a**. Boîtier - **b** . Diode - **23**. Bobines et bougies d'allumage - **24**. Boîtiers des fusibles : **a**. Moto-ventilateur - **b**. Code / Phare - **c**. Divers - **d**. Allumage / Pompe à essence - **e**. Horloge - **25**. Contacteur d'embrayage - **26**. Contacteurs au guidon gauche : **a**. Clignotants - **b**. Code / Phare - **c**. Appel de phare - **d**. Eclairage - **e**. Avertisseur sonore - **27**. Clignotant avant gauche - **28**. Veilleuse - **29.** Feux avant : **a**. Phare - **b**. Code - **30**. Témoins au tableau de bord : **a**. Point mort - **b**. Phare - **c**. Clignotants - **d**. Pression d'huile - **e**. Béquille latérale - **31**. Eclairage compteur de vitesse - **32**. Démarreur - **33**. Compte-tours : **a**. Indicateur - **b**. Eclairage - **34.** Température : **a**. Indicateur - **b**. Eclairage - **35**. Clignotant avant droit - **36**. Relais code - **37**. Relais phare - **38**. Compteur journalier numérique : **a**. Indicateur - **b**. Eclairage - **39**. Capteur journalier - **40**. Relais pompe à essence - **41**. Pompe à essence